




## ascom Ascotel bcs 16 / 64 Systemendgeräte

### Anschluss einer SUPRAG Sprechgarnitur an **Office**


**30 und 40**

### Programmierung der Funktionstaste für SUPRAG Sprechgarnitur:




1.) Nicht belegte FUNKTIONSTASTE drücken bis F5 im Display erscheint.

Diese Taste dient zum Entgegennehmen und Beenden eines Gespräches



2.) Auswahl mit ▲ od. ▼ bis F5 : *Funktionstaste* auf dem Display steht

3.) FOXTASTE *Ok* bestätigen



4.) Auswahl mit ▲ od. ▼ bis F5 : *Frei prog.* auf dem Display steht

5.) FOXTASTE *Ok* bestätigen




Auf dem Display erscheint nun die Angabe *Sp1*:

6.) Taste 123"/ABC" einmal betätigen


7.) Taste 1(1x)drücken. Einen Moment warten bis der Cursor auf der zweiten Position steht.

8.) Taste 5 zweimal betätigen. Auf dem Display steht nun *Sp1:AN*



9.) FOXTASTE bei *Speicher2* drücken

Auf dem Display erscheint die Angabe *Sp2*:




10.) Taste 123"/ABC" einmal betätigen

11.) Taste 8(3x) drücken bis auf dem Display  
*Sp2: X* steht

12.) FOXTASTE bei *Ok* drücken

13.) Prog. Taste drücken ( die von Ihnen programmierte  
Taste)



14.) Taste END betätigen bis alle Programmierfunktionen  
beendet sind und das Datum und Uhrzeit auf dem  
erscheinen.

Mit Ihrer definierten Funktionstaste  
werden Anrufe entgegengenommen  
und beendet.

**! Die Taste ersetzt die Funktion  
des Gabelkontaktes. Legen sie  
den Hörer neben den Apparat und  
betätigen Sie die programmierte  
Taste 2 mal.**

