




Hebermontage an Office 35/45



Mikrotel-Heber bereits mit Bügel und Klebestreifen montiert




Montieren Sie den Mikrotel-Heber (gem. Abb.) und stellen Sie den Höschalter auf das Minimum.



Office 45

Schliessen Sie den externen Ruftonsensor in die entsprechende Buchse und befestigen danach den Sensor über den Lautsprecher. Stellen Sie die Empfindlichkeit ein.

(Lautstärke 5; Geschwindigkeit 5-6; Melodie frei)



Office 35

Schliessen Sie den externen Ruftonsensor in die entsprechende Buchse und befestigen danach den Sensor vorne am Telefon, unter dem Bügel des Hebers. Stellen Sie die Empfindlichkeit ein.

(Lautstärke 5; Geschwindigkeit 5-6; Melodie frei)